

Mototrbo R7 – Online Aktivierung

März 2022

Thema: Vorgehen einmalige Online-Aktivierung (Regionalisierung) und Firmware Upgrade

Mototrbo R7 Aktivierung

Gleich wie beim MOTOTRBO ION, erfordern die Geräte der Mototrbo R7-Serie eine Online-Aktivierung via WiFi, bevor diese mit der Mototrbo CPS oder dem RM Server programmiert werden können.

Die Geräte werden mit folgenden WiFi Einstellungen ab Werk geliefert:

SSID:	MOTOTRBO
Passwort:	Radio Management
Sicherheitstyp:	WPA-2-PSK
Frequenz:	2,4 GHz und 5 GHz
Kanal:	1 bis 11 (2,4 GHz)

Hier eine kurze Anleitung, wie die Geräte aktiviert werden können:

Methode 1 (einfach, für einzelne Geräte):

1. Smart-Phone als «Hot-Spot» mit den genannten WiFi Einstellungen einrichten, Hot-Spot starten
2. Funkgerät einschalten

Das Funkgerät stellt automatisch eine Verbindung zum vorkonfigurierten WLAN-Access Point her und wird nach dem Einschalten des Funkgeräts aktiviert.

Sie können die WLAN-Statusankündigung überprüfen, indem Sie die programmierbare 3-Punkt-Funktions-taste drücken.

Aktivierungsdauer: 2 – 3 Minuten pro Gerät
Aktivierung und Firmware.Upgrade: 8 bis 10 Minuten pro Gerät

Detaillierte Informationen finden Sie mehrsprachig unter:

MOTOTRBO™ R7 - PORTABLE TWO-WAY RADIOS - Activation Guide
<https://learning.motorolasolutions.com/de/node/67289/download>

MOTOTRBO™ Devices - Best Practices for One-Time Software Activation
<https://learning.motorolasolutions.com/de/search/type/Document/type/Installation%20Guide/language/English%20%28US%29/language/Deutsch?t=MN008921A01>