

Savox C-C500 Universal Mikrofon/Lautsprecher

Savox C-C500 ist besonders ergonomisch gestaltet und bietet gegenüber herkömmlichen Handmonofone die Möglichkeit, über einen robusten Steckanschluss zusätzlich verschiedene Hör-/Sprechgarnituren (Headsets) anzuschliessen. Die zwei grossen Sendetasten ermöglichen jederzeit eine sichere Betätigung, auch unter der Kleidung oder in der Tasche. Durch die besondere Konstruktion der Sendetasten wird ausserdem eine unbeabsichtigte Betätigung verhindert. Der eingebaute, leistungsfähige Lautsprecher kann wahlweise auch bei angeschlossenem Headset eingeschaltet werden. Das Savox C-C500 ist eine kompakte, robuste und wasserfeste Kommunikationslösung für den anspruchsvollen professionellen Einsatz, in den verschiedensten Anwendungsgebieten.

Savox C-C500 besteht aus folgenden Teilen



Anschluss / Benutzung des C-C500

Stellen Sie sicher, dass der Akku des Sprechfunkgerätes geladen ist. Schliessen Sie das Anschlusskabel (1) an das Sprechfunkgerät an. Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie mit dem Regler am Funkgerät die passende Lautstärke ein. Drücken Sie eine der Sendetasten (3) um zu prüfen, dass die Sprechverbindung funktioniert.

Anschluss / Benutzung externer Headsets

Stellen Sie sicher, dass das Vorgehen "Anschluss/Benutzung des C-C500" durchgeführt wurde. Öffnen Sie die Buchsenabdeckung (7). Stecken Sie den Anschlussstecker des Headset in die Buchse des C-C500. Drücken Sie eine der Sendetasten (3), um zu prüfen ob die Sprechverbindung mit dem Headset funktioniert. Bei Bedarf schalten Sie den Lautsprecher am C-C500 mit dem Multifunktionsschalter (6) ein oder aus.

Reinigen des C-C500

Die Einheit soll mit einem feuchten Tuch regelmässig gereinigt werden. Lautsprecher, Mikrofon und Anschlussbuchse sind empfindliche Komponenten und stets mit Vorsicht zu behandeln. Wir empfehlen lauwarmes Wasser mit sanftem Reinigungsmittel zu verwenden. Keine Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien zur Reinigung benutzen.

Garantie

Funktions- und Neuwertgarantie von 12 Monaten auf Material- und Fertigungsfehler. Nicht unter die Garantie fallen Defekte, welche auf unsachgemässe Behandlung oder übermässige Beanspruchung zurück zuführen sind. Defekte Teile sind in ungeöffnetem Zustand an die Verkaufsstelle zur Reparatur einzureichen. Sprechgarnituren unterliegen einer normalen Abnutzung und sollten daher regelmässig geprüft und ausgetauscht werden.

Generalvertretung für die Schweiz und FL

Motcom Communication AG, Max Högger-Str. 2, 8048 Zürich