

Bedienungsanleitung

Wireless-PTT Sprechgarnitur

November 2011

Motorola Bluetooth- Adapter und Sprechgarnitur

Kurzanleitung zur Wireless-PTT

Vor Inbetriebnahme der Garnitur ist der Akku in der Bluetooth-Sprechtaste über den Mini-USB Anschluss mit geeignetem Ladegerät aufzuladen.

Eine rote LED an der Bluetooth-Sprechtaste zeigt den laufenden Ladevorgang an.

Die grüne LED signalisiert den geladenen und betriebsbereiten Zustand.

Eine neue Audiogarnitur mit Bluetooth-Sprechtaste muss auf den Bluetooth-Adapter am Funkgerät gekoppelt werden (pairing).

Beachten Sie dazu die folgenden Benutzerhinweise:

Mechanische Vorbereitungen

1. Funkgerät ausschalten.
2. Bluetooth-Adapter am Seitenanschluss vom Funkgerät anbringen und sichern.
3. Sprechgarnitur an der Bluetooth-Sprechtaste anschliessen und mit einer 3/4 Rechtsdrehung des Stecker sichern.

Koppeln einer neuen Garnitur (pairing)

Am Funkgerät:

1. Funkgerät ist ausgeschaltet.
2. Bluetooth-Adapter ist angeschlossen.
3. PTT-Taste des Bluetooth-Adapters gedrückt halten und gleichzeitig Gerät einschalten.
4. Taste gedrückt halten (ca. 5 Sek.) bis LED blau regelmässig und mit kurzen Intervallen zu blinken beginnt.
5. Jetzt befindet sich der Adapter am Gerät im Pairing-Modus und sucht nach einer Gegenstation.
6. Findet der Adapter keine Gegenstelle, schaltet der Pairing-Modus nach 60 Sekunden automatisch ab und der Vorgang muss neu gestartet werden.

An der Audiogarnitur mit Bluetooth-Sprechtaste:

7. Garnitur ist ausgeschaltet.
8. PTT-Taste an der Bluetooth-Sprechtaste gedrückt halten und Garnitur einschalten.
9. Tasten gedrückt halten bis LED blau in kurzen Intervallen zu blinken beginnt.

10. Jetzt befindet sich die Garnitur im Pairing-Modus.
11. Abwarten bis Hörer ein Ring-Signal ertönt und die LED blau permanent leuchtet.
12. Jetzt PTT-Taste der Bluetooth-Sprechtaste kurz drücken zur Bestätigung der Garnitur.
13. Das System wird gekoppelt und die beiden LED blau blinken im Bluetooth-Rhythmus.
14. Jetzt ist die Ausrüstung betriebsbereit.

Allgemeines / gekoppelte Garnituren

1. Die einmal hergestellte Koppelung bleibt auch bei ausgeschaltetem System erhalten.
2. Bei wiederkehrender Inbetriebnahme von gekoppeltem Gerät und Garnitur, zuerst das Funkgerät mit angeschlossenem Bluetooth-Adapter einschalten.
3. Dann Bluetooth-Sprechgarnitur einschalten durch längeres Drücken der On/Off Taste.
4. Beide LED blau leuchten nach dem Einschalten permanent.
5. Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch hergestellt und durch ein akustisches Signal im Hörer bzw. am Gerät angezeigt.
6. Die beiden LED blau beginnen im Bluetooth-Rhythmus zu blinken.
7. Das System ist betriebsbereit.
8. Wird die Verbindung unterbrochen, z.B. durch zu grosse Distanz von Gerät und Garnitur, ertönt im Hörer ein akustisches Signal und beide LED blau leuchten permanent. Das System sucht automatisch nach der alten Verbindung. Sobald diese wieder hergestellt ist, ertönt im Hörer bzw. Lautsprecher vom Funkgerät ein akustisches Signal und beide LED blau blinken wieder im Bluetooth-Rhythmus.

Motcom Communication AG

www.motcom.ch

8048 Zürich

Max Högger-Strasse 2
T +41 (0)44 437 97 97
F +41 (0)44 437 97 99

3063 Ittigen Bern

Ey 25
T +41 (0)31 924 90 90
F +41 (0)31 924 90 99

4414 Füllinsdorf

Schneckelerstrasse 1
T +41 (0)61 905 82 22
F +41 (0)61 905 82 33

1024 Ecublens VD

Rue de Bassenges 4
T +41 (0)21 697 30 30
F +41 (0)21 697 30 49