

## **Bedienungsanleitung**

### **Wireless-PTT Sprechgarnituren**

**Mai 2011**

### **Kurzanleitung zur Wireless-PTT**

1. Prüfen Sie, ob die Serial-Nummern auf dem abgesetzten Wireless-PTT Handtaster mit der Nummer auf der Inline-Box übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, kontaktieren Sie Ihren Verkaufsstützpunkt. Mit der grösseren der beiden seitlichen Tasten an der Inline-Box kann der Sender ohne eine Wireless PTT getastet werden.
2. Die Audiogarnitur soll immer vor dem Einschalten des Funkgerätes an das Gerät angeschlossen werden. Im andern Falle starten Sie das Funkgerät durch off/on neu.
3. Halten Sie eine ausreichende Distanz von mindestens 3 cm zwischen der Geräteantenne und der Inline-Box bzw. der Wireless-PTT.
4. Wenn die Wireless-PTT betätigt wird, soll im Hörer der Garnitur ein „Roger-Piepsignal“ erkennbar sein und am Funkgerät brennt bei PTT die Sende-LED.

### **Verbinden der Wireless-PTT mit einer Inline-Box (pairing)**

1. Die Wireless-PTT und die Inline-Box sind im Auslieferungszustand von der Fabrik bereits aufeinander abgestimmt.
2. Jedesmal, wenn Sie eine neue Wireless-PTT mit einer Inline-Box verbinden (pairen), löscht die vorgängige Zuordnung. Es kann nur eine Wireless-PTT gleichzeitig mit einer Inline-Box in Verbindung stehen. Verbinden Sie Ihre Inline-Box nie mit fremden Wireless-PTT, um eine unbeabsichtigte, gegenseitige Beeinflussung auszuschliessen.
3. Neu verbinden (pairen)
  - a) das Funkgerät ausschalten und die Audio-Sprechgarnitur an das Gerät anschliessen.
  - b) drücken sie den Pairingknopf an der Inline-Box (kleine Taste seitlich oder hinten) und halten diese gedrückt. Sie spüren dabei einen Klick-Druckpunkt.
  - c) schalten Sie nun das Funkgerät ein und halten dabei den Pairingknopf weiterhin gedrückt.
  - d) drücken Sie die Sendetaste am Wireless-PTT während Sie noch immer den Pairingknopf gedrückt halten. Sie hören im Hörer der Garnitur ein „Roger-Piepsignal“.
  - e) lassen Sie nun beide Tasten los, den Pairing-Knopf an der Inline-Box und die Sendetaste am Wireless-PTT. Der Pairing-Vorgang ist abgeschlossen.
  - f) markieren Sie die Serial-Nr. auf beiden Teilen, um die Zuordnung festzuhalten.

**www.altreda.ch**